

お使いになる前に hpワークステーションxw4000 hpワークステーションxw6000

製品番号:301198-291

2002年10月

このガイドでは、インストール済みのソフトウェアをセットアップする手順 について説明します。初期起動時に発生する可能性があるトラブルに対する 基本的な解決方法についても説明しています。

- © 2002 Hewlett-Packard Company
- © 2002 日本ヒューレット・パッカード株式会社

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、およびAcrobat Readerは、米国Adobe Systems Incorporatedの米国および その他の国における商標または登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証などを含むいかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。



警告:その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

お使いになる前に hpワークステーションxw4000 hpワークステーションxw6000 初版 2002年10月 製品番号:301198-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

1	ソフトウェアのセットアップ	
•	オペレーティング システムのインストール	1–1
	ファイル システムのフォーマット	
	NTFSへの変換	
	トランザクション ログ	
	アクセス コントロール	
	[NTFS Convert]または[NTFSコンバート]デスクトップ アイコン	1–3
	デバイスドライバのインストールとアップグレード	1–3
	モニタディスプレイのカスタマイズ	
	コンピュータの電源切断	
	ソフトウェアの保護	
	ソフトウェアの復元	
	Documentation Library CDの使用	
	規定に関するご注意	
	お問い合わせになる前に	
	情報の参照先	
2	基本的なトラブルシューティング	
	概要	2–1
	問題解決のヒント	
	- 般的なトラブルの解決方法	
	ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法	
	キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断	

索引

お使いになる前に iii

ソフトウェアのセットアップ

オペレーティング システムのインストール



注意: オペレーティング システムをインストールする前に、コンピュータや ワークステーションにオプションや他社製のハードウェア (メモリや拡張 ボードなど) を増設しないでください。先にハードウェアを増設すると、オペレーティング システムをインストールできない場合があります。

コンピュータを最初に起動すると、使用するオペレーティングシステム (OS) で使う言語を選択するためのメッセージが表示され、次にOSのインストールを促すメッセージが表示されます。OSは完全にインストールする必要があります。画面に表示される指示に従って、OSのインストールを完了させてください。

ご購入のシステムに付属のOSとは異なるOSを使用する場合は、以下のサポート関連のWebサイトでインストールについてのサポート情報を参照してください。

http://www.compaq.co.jp/support/wo index.html



注意: OSのインストール中は、指示がない限りコンピュータの電源を切らないでください。

HPは、すべてのお客様にさらなる使いやすさとユーザ補助機能を提供するため、製品、サービス、およびプログラムの設計に取り組んでいます。Microsoft® Windows® XPがプリインストールされているか、Windows XP READY PCであるHP製品は、ユーザ補助を考慮に入れて設計されています。これらの製品は、誰でも、いつでも、どこからでも確実に使用できるように、業界をリードするAssistive Technology(支援技術)製品を使用してテストされています。

お使いになる前に 1–1

ファイル システムのフォーマット



お使いのシステムによって、初期セットアップ時にファイル システムのフォーマットを選択する画面が表示される場合があります。

お使いのオペレーティング システムおよびハードディスク ドライブにより、ハードディスク ドライブをFAT16、FAT32 (ハードディスク ドライブのパーティションが8GBより少ない場合)、およびNTFS (ハードディスク ドライブのパーティションが8GB以上の場合) の3つの基本的なフォーマットでコンフィギュレーションできます。お使いのハードディスク ドライブに割り当てられているファイル システムのフォーマット (工場出荷時のデフォルト設定)を確認するには、[マイコンピュータ]を開き、ローカルディスク (C:)上で右クリックして、[プロパティ]を選択します。

NTFSへの変換

NTFSには、以下の機能があります。

- トランザクション ログ
- アクセス コントロール

トランザクション ログ

トランザクション ログを使用すると、ディスク障害からの回復が可能になります。

1-2 お使いになる前に

アクセス コントロール

アクセス コントロールを使用すると、ファイルやディレクトリへのアクセス 制御の許可を設定することができます。

ハードディスク ドライブで使用されるファイル システムのフォーマットによって、NTFS変換ユーティリティを使用してドライブのパーティションの一部またはすべてをNTFSフォーマットに変換することができます。



注意:ここで説明する方法を使用してドライブをNTFSに変換すると、データが失われる可能性があります。ドライブのフォーマットを変換する前に、ハードディスク ドライブにあるすべてのデータのバックアップを作成してください。

[NTFS Convert]または[NTFSコンバート]デスクトップ アイコン

デスクトップ上の[NTFS Convert]または[NTFSコンバート]アイコンをダブルクリックします。画面上に表示される指示に従って、ドライブのパーティション分けを変更します。この機能は、一部のモデルでのみ使用できます。

デバイス ドライバのインストールとアップグレード

オペレーティング システムのインストール完了後にオプションのハード ウェアをインストールするには、デバイス ドライバのインストールが必要で す。

I386 ディレクトリからデバイス ドライバのインストールを開始する旨の メッセージが表示された場合は、C:¥I386 ディレクトリを指定するか、ダイア ログボックスの[参照]ボタンを使用してI386フォルダを指定してください。オペレーティング システムは適切なデバイス ドライバを検索します。



お使いのオペレーティング システムのサポート ソフトウェアなどの最新版 は、弊社のホームページ(http://www.compaq.com/support/または http://www.compaq.co.jp/support/)から入手できます。また最新版のサポート ソフトウェアは、Compaqサポート ソフトウェアCDキットからもご利用になれます。



システムに CD-RW 等の書き込み機能を備えたドライブがある場合は、CD-RWなどのメディアに書き込むためのアプリケーションを別途インストールする必要があります。ドライバをインストールするには、デスクトップ上の[Setup Software] (ソフトウェアのセットアップ) アイコンまたは該当するアプリケーションの起動プログラムをダブルクリックするか製品に付属のアプリケーションCDをドライブに挿入して、メッセージが表示されたら、[Easy CD Creator]または[Direct CD]のオプションを選択します。

モニタ ディスプレイのカスタマイズ

画面の解像度、色、フォントサイズなどの設定をデフォルトから変更することができます。[コントロールパネル]で[画面]アイコンをダブルクリックして、設定内容を変更してください。グラフィックスコントローラで使用できるディスプレイドライバや他のユーティリティについての詳細は、グラフィックスコントローラのマニュアルを参照してください。



最新のグラフィックス ドライバは、弊社のホームページ (http://www.compaq.co.jp/support/) から ダウンロードできます。

1-4 お使いになる前に

コンピュータの電源切断

コンピュータの電源を正しく切断するには、 $[スタート] \rightarrow [シャットダウン]$ (または[Windowsの終了]、[終了オプション])の順に選択し、さらに電源を切るためのオプションを選択します。コンピュータは自動的にシャットダウンされます。

Windows NT® Workstation 4.0の場合、電源ボタンは常に電源スイッチとして機能します。ただし、Windows 2000 Professional またはWindows XP Professional のデフォルト コンフィギュレーションでは、電源ボタンを押しても電源は切られず、コンピュータが低電力消費モードになります。このデフォルト コンフィギュレーションによって、アプリケーションを終了しなくても直ちに電力消費が低下し、データを損失することなく素早く元の操作モードに戻ることができます。



コンピュータを手動で強制的にオフモードに設定するには、電源ボタンを4 秒以上押したままにします。



注意:コンピュータの電源を手動で切るとデータが損傷する恐れがあります。



Windows 2000 Professional またはWindows XP Professional をお使いの場合に、電源ボタンを再びオン/オフモードに設定する方法ついては、『デスクトップマネジメントについて』を参照してください。

ソフトウェアの保護

ソフトウェアを損失したり破損したときのために、ハードディスクドライブに保存されているすべてのシステムソフトウェア、アプリケーション、および関連ファイルのバックアップをとっておいてください。ご自身で作成したデータファイルをバックアップする方法については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルかバックアップユーティリティのマニュアルを参照してください。

ソフトウェアの復元

元の状態のオペレーティング システムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェアをリストア (復元) するには、Compaq Restore CD、Restore Plus! CD、またはコンピュータに付属のその他のCDを使用します。コンピュータに付属の説明書をよく読み、復元方法についての手順に従ってください。

これらのCDについての質問や不具合については、サポート窓口にお問い合わせください。

Documentation Library CDの使用

このガイド以外の製品マニュアルについては、Documentation Library CDを参照してください。



CD-ROMドライブがない場合は、弊社のインターネットWebサイト http://www.compaq.co.jp/products/manuals/から無料で製品マニュアルをダウン ロードすることができます。

1. Documentation Library CDをCD-ROMドライブに挿入します。ソフトウェアがWindowsの地域設定をチェックするのに少し時間がかかる場合があります。最新のバージョンのAdobe Acrobat またはAcrobat Readerがコンピュータにインストールされていない場合は、CDから自動的にインストールされます。画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。

メニューおよびドキュメントは、初期セットアップ時に選択した言語、またはセットアップ後にWindowsの[地域のプロパティ]または[地域と言語のオプション]で指定した言語で表示されます。[地域のプロパティ]で設定した言語をDocumentation Library CDがサポートしていない場合は、メニューおよびマニュアルが英語で表示されます。

2. 必要なドキュメントを選択します。

Documentation Library CDが2分以上待っても自動的に実行されない場合は、以下の手順に従って操作してください。

1. **[スタート]→[ファイル名を指定して実行]**の順にクリックします。

1-6 お使いになる前に

2. 次のように入力します。

X:\DocLib.exe

(XはCD-ROMドライブ名)

3. [OK]をクリックします。

規定に関するご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている『規定および安全に関するご注意』を参照してください。

お問い合わせになる前に

コンピュータやワークステーションに問題が生じた場合は、このガイドの第2章およびコンピュータやワークステーションに付属のDocumentation Library CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。ご自分で解決できない技術的な問題が生じた場合は、サポート窓口にお問い合わせください。その際、以下の項目について事前にご準備いただくと、解決がより迅速になる場合がありますので、コンピュータやワークステーションに付属のリファレンスガイド等に記載の手順に従って診断用のユーティリティを実行してご確認ください。

- 機種名または機種番号
- シリアル番号(保証書または本体裏面にあります)
- 購入年月日および購入店名
- トラブルの状況(できるだけ具体的にお願いします)
- エラーメッセージ
- ハードウェア構成(メモリ容量、ハードディスク容量、その他周辺機器 の有無)
- 接続しているプリンタの種類
- 使用しているオペレーティング システムおよびそのバージョン

お使いになる前に 1–7

- Windowsの製品識別番号 (PIN)。[マイコンピュータ]を右クリックし、 [プロパティ]、[全般]の順にクリックして、[所有者] (または[使用者]) の 欄に表示されている番号がPINです。
- [コンピュータの動作チェック (TEST)]ユーティリティの実行結果。詳しくは、付属のリファレンスガイド等を参照してください。
- [システム情報の参照 (INSPECT)]ユーティリティの実行結果。詳しくは、付属のリファレンスガイド等を参照してください。



注意: コンピュータの修理をご依頼される際、セットアップパスワードや電源投入時パスワードは消去しておいてください。

情報の参照先

お使いのコンピュータに関するその他の情報について詳しくは、弊社のインターネットWebサイト(http://www.compaq.co.jp/)内にあるサポートに関するページ、またはお使いのコンピュータに付属の保証規定に関する文書を参照してください。

1-8 お使いになる前に

基本的なトラブルシューティング

概要

この章では、基本的なトラブルシューティングのみを扱います。詳しくは、Documentation Library CD に収録されている『トラブルシューティング ガイド』、または弊社のホームページ(http://www.compaq.co.jp/)を参照してください。

システムに付属のOS以外のOSをご使用になる場合は、以下のサポート関連のWebサイトで、インストールについてのサポート情報が利用できるかを調べてください。

http://www.compaq.co.jp/support/wo index.html

ソフトウェアのトラブルに関して詳しくは、第1章の「ソフトウェアの復元」 を参照してください。

問題解決のヒント

コンピュータ本体、モニタ、ソフトウェアにトラブルが起こったときは、まず次のことを確認してください。

- コンピュータ本体とモニタの電源コードが、ACコンセントに正しく差し 込まれていますか。
- コンピュータ本体の電源が入っていて、緑色の電源ランプが点灯していますか。
- モニタの電源が入っていて、緑色の電源ランプが点灯していますか。
- モニタ画面の表示がぼやけているときには、モニタの調節つまみで輝度 とコントラストを調整してください。
- 何かキーを押し続けるとビープ音がなりますか。ビープ音がなれば、キーボードは正しく機能しています。
- すべてのケーブルを正しく接続していますか。ゆるんでいたり、間違っ たコネクタに接続していませんか。
- プラグ アンド プレイに対応していない拡張ボードやオプションを取り 付けた後にコンピュータを再設定しましたか。詳しくは、「ハードウェア の取り付けに関するトラブルの解決方法」を参照してください。
- 必要なデバイス ドライバが正しくインストールされていますか (プリンタを接続した場合は、プリンタ ドライバをインストールする必要があります)。
- システムからディスケットをすべて取り出してからシステムを起動していますか。
- 出荷時とは異なるオペレーティング システムをインストールしている 場合は、そのシステムがお使いのシステムでサポートされているか確認 してください。
- お使いのシステムに、複数のビデオ ソース (内蔵ビデオ、PCI、または AGPアダプタ)が取り付けられており (内蔵ビデオは一部のモデルのみ)、モニタが1つの場合は、モニタはプライマリ VGAアダプタとして選択されたソースのモニタ コネクタに接続する必要があります。起動中は、もう一方のモニタ コネクタは無効になるため、このポートに接続してもモニタは使用できません。どのソースをデフォルトのVGAソースとするかは、コンピュータ (F10) セットアップで選択できます。

2-2 お使いになる前に



注意:コンピュータがACコンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステムボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、コンピュータのカバーを開ける場合は、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

一般的なトラブルの解決方法

この章で説明するような一般的なトラブルは、ご自身で簡単に解決できる場合があります。トラブルが繰り返し発生し、ご自身で解決できない場合、または解決方法の実行に不安がある場合は、サポート窓口にご相談ください。

一般的なトラブルの解決方法

トラブル	原因	解決方法
本体の電源が入らない	本体がACコンセントに接続されていない	電源コードを、本体とACコンセントにそれそれ正しく差し込みます
	ACコンセントに電源コードを 差し込んでいない	電源コードを、本体とACコンセントにそれそれ正しく差し込み、ACコンセントに電流が流れていることを確認します
	取り付けた拡張カードに不具合がある	取り付けた拡張カードを取り外します
	ドライブの電源、または電源 ケーブルが正しく接続されてい ない	ドライブの電源、および電源ケーブルを正し く接続します
	本体内部の温度が動作範囲を超 えていた。ファンが何かにさえ ぎられている可能性がある	1. 本体内部が非常に高温の環境にあります。本体内部への通気を妨げているものを取り除き、本体を冷却してください
		2. 本体内部の通気を妨げているものがた く、内部ファンが動作していることを確 認します
		問題が解決しない場合は、サポート窓口にこ 連絡ください
	コンピュータ本体の背面にある 電圧選択スイッチが正しい電圧 (115Vまたは230V) に設定され ていない(一部のモデルのみ)	スライド スイッチを正しいAC電圧側に切り替えます(日本国内では、通常115Vを選択します)
コンピュータがロックされ、 電源ボタンを押しても電源 が入らない	電源スイッチのソフトウェアに よる制御機能が働いていない	コンピュータの電源が切れるまで4秒以上電源ボタンを押し続けます

一般的なトラブルの解決方法(続き)

一般的なトノノルの解決力法	(196 C)	
トラブル	原因	解決方法
コンピュータが USB キー ボードまたはマウスに反応 しない	コンピュータがスタンバイ モードになっている	電源ボタンを押してスタンバイ モードから復帰します
		復帰するときに、電源ボタンを4秒以上押さないで スタンバイ モードは失われ、データが損失します。
コンピュータの電源が自動 的に切れ、電源ランプが以下 のいずれかの状態になる	本体内部の温度が動作範囲を超 えていた。ファンの動作が妨げ られているか回転していない。	1. 本体内部が非常に高温の環境にあります。本体内部への通気を妨げているものを取り除き、本体を冷却してください
 1. 1秒間に4回、赤色または 黄色に点滅 2. 1秒間隔で2回、赤色また 	または、ヒートシンクが正しく プロセッサに取り付けられてい ない	2. 本体内部の通気を妨げているものがなく、内部ファンが動作していることを確認します(電源ファン、シャーシファン、 プロセッサファンなど)
は黄色に点滅した後に2 秒間休止 3. 点滅しない		3. ヒートシンクが正しく取り付けられてい ることを確認します
3. 京成しない		問題が解決しない場合は、修理受付窓口にご 連絡ください
-	本体のカバーまたはアクセス パネルが取り外されているので 本体内部の温度が動作範囲を超 えていた	本体を冷却した後、本体のカバーまたはアクセス パネルを正しく取り付けなおします
日付と時刻が正しく表示されない	RTC(リアル タイム クロック) 用バッテリが寿命に達している (バッテリの寿命は約3~5年間)	最初に、Windows 2000、Windows NT、およびWindows XPの[コントロールパネル]にあるユーティリティを使って時刻と日付を設定しなおします。それでも問題が解決しない場合は、RTC用バッテリを交換します。RTC用バッテリの交換方法については、『ハードウェアリファレンスガイド』を参照してください
コンピュータが断続的に停 止する	ネットワーク ドライバがロー ドされているが、ネットワーク に接続されていない	ネットワークに接続します。または、コンピュータ セットアップ ユーティリティか、Windows 2000、Windows NT、およびWindows XPの[コントロール パネル]の[ネットワーク]、または[ネットワークとダイヤルアップ]、あるいは[ネットワークとインターネット接続]を起動して、ネットワーク コントローラを無効にします
本体のカバーまたはアクセス パネルが取り外せない	特定のモデルのコンピュータで、カバー ロック (Cover Lock) がかけられている	コンピュータ セットアップ ユーティリティ (Computer Setup Utilities)を使用して、カバー ロックを解除(Unlock)します パスワードを忘れてしまった場合など、ロッ クを解除できない場合は、FailSafeキーを使用 してロックを解除してください

2-4 お使いになる前に

一般的なトラブルの解決方法(続き)

トラブル	原因	解決方法
十分なパフォーマンスが得 られない	プロセッサが高温に達している	 コンピュータ周辺の通気が妨げられていないことを確認します
		 ファンが正しく取り付けられ、正常に動作していることを確認します(必要な場合にのみ動作するファンもあります)
		3. プロセッサのヒートシンクが正しく取り 付けられていることを確認します
テンキーの矢印キーを押し ても、カーソルが移動しない	数字入力モードになっている	Num Lockキーを押します。Num Lockランプ が消えている時に、テンキーを矢印キーとし て使用できます
モニタ画面に何も表示され ない	モニタの電源が入っていない (モニタ ランプが点灯していな い)	モニタの電源を入れます(モニタ ランプが点 灯するのを確認します)
	モニタ ケーブルが正しく接続 されていない	モニタと本体の間、モニタと適切なコネクタ の間、およびモニタとACコンセントの間の ケーブルの接続を確認します
		AGPカードが取り付けられている場合は、 AGPカードのコネクタにモニタが接続されて いることを確認します
	コンピュータがスタンバイ モードになっている	電源ボタンを押して、スタンバイ モードから 復帰します
		復帰するときに、電源ボタンを4秒以上押さないで スタンバイ モードは失われ、データが損失します。
	システムROMの障害。システム がブート ブロックROMモード で稼動しています ("ピーピピピ"とビープ音を鳴 らし警告します)	ROMPaqディスケットを使用してROMをリフレッシュします。詳しくは、『デスクトップ マネジメントについて』のブート ブロックROMの説明を参照してください
	省電力モード (Energy Saver Mode) になっている	どれかキーを押すかマウス ボタンをクリック し、パスワードが設定されている場合はパス ワードを入力します
	モニタのRGB(赤、緑、青)ス イッチが正しく設定されていな い	モニタのRGBスイッチを75Ωに設定し、同期 スイッチがある場合にはそのスイッチを「外 部」に設定します
モニタ画面に何も表示され	固定同期モニタを使っているの に、選択した解像度で同調しな	選択した解像度と同じリフレッシュ レートで モニタに表示可能かどうか確認します
ない(続き)	い	

一般的なトラブルの解決方法(続き)

トラブル	原因	解決方法
Windows NT環境で動作している場合、インストールした	Windows NT をインストールした後に、お使いのシステム用の	お使いのシステム用のSCSIドライバを用意し てシステムにインストールします
後にSCSIハードディスク ド ライブが認識されない	SCSIドライバがシステムにインストールされていない	お使いのシステムにSCSIドライバをダウンロードするには、弊社のインターネットWebサイト (http://www.compaq.co.jp/support/)を参照してください
		SCSIドライバをインストールする方法について詳しくは、『トラブルシューティング ガイド』の「付録E Windows NTインストール用のSCSIドライバのインストール」を参照してください

2-6 お使いになる前に

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

ディスケットドライブを増設するなどの新しいハードウェアを取り付ける場合、コンピュータを再設定しなければならないことがあります。プラグアンドプレイ対応の装置を取り付けた場合、Windows 2000およびWindows XP Professionalは、自動的に装置を認識しコンピュータを再設定します。プラグアンドプレイに対応していない装置を取り付けた場合は、新しいハードウェアの取り付けが完了した後でコンピュータを再設定する必要があります。Windows XP Professionalの場合は[コントロールパネル]の[ハードウェアの追加]アイコン、Windows 2000の場合は[コントロールパネル]の[ハードウェアの追加と削除]アイコンを選択し、画面の指示に従って操作してください。Windows NT 4.0の場合は、新しいハードウェアを取り付けた後で、ハードウェアに付属のユーティリティを使用してコンピュータを再設定してください。

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

トラブル	原因	解決方法
取り付けたハードウェアが認識されない	取り付けたハードウェアの ケーブルが正しく接続され ていないか、電源コードが外 れている	すべてのケーブルと電源コードを正しく接続します
	取り付けた外部装置の電源が入っていない	本体の電源を切ってから、外部装置の電源を 入れ、次に本体の電源を再度入れます
	コンピュータの設定情報を 変更するようメッセージが 表示されたが、実行しなかっ た	コンピュータを再起動し、画面の指示に従っ て設定情報を変更します

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

以下の表では、キーボードのランプ、フロントパネルのランプ、およびPOST (電源投入時のセルフテスト) 実行中に発生するビープ音について説明しま す。ビープ音には、エラーコードやテキストメッセージが関連付けられてい ないものもあります。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている 『トラブルシューティングガイド』を参照してください。



USB (Universal Serial Bus) キーボードをお使いの場合、キーボード ランプの エラー コードに適合したビープ音が鳴りますが、キーボードのランプ自体に よる警告はありません。

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
Num Lock、Caps Lock、 Scroll Lock ランプが断 続的に2回点滅	1L、3S*	システムROMの障害。システ ムがブート ブロックROM モードで稼動している	ROMPaq ディスケットを使用して ROMをリフレッシュします。『デスク トップ マネジメントについて』の ブート ブロックROMの説明を参照し てください
キーボードのCaps Lockランプの点滅	1L、2S*	グラフィックス コントローラ が認識されていないか、正し く初期化されていない	 CMOS メモリをクリアします グラフィックス カードが追加されている場合は、一度取り外してから装着しなおします 必要であれば、ライザボードを装着しなおします

^{*}Lは長いビープ音("ピー")、Sは短いビープ音("ピ")

2–8 お使いになる前に

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
キーボードのNum Lockランプの点滅 (一部のモデルのみ)	1S、2L*	システム メモリが認識されて いない	 メモリ モジュールの設定を確認します(『ハードウェア リファレンス ガイド』の関連する説明を参照してください) メモリ モジュールを一度取り外してから装着しなおします 『トラブルシューティング ガイド』の「メモリに関するトラブルの解決方法」を参照してください
	✓—→ されてい メモリを	るかが異なります。非ECCメモリの	メモリと非ECCメモリのどちらがサポート みをサポートするモデルもあります。ECC CCメモリと非ECCメモリを混在させない ステムが起動しません。
Num Lock ランプの点 灯(キーボード)	なし	ブート ブロック リカバリの 故障。ROMPaqディスケット がないか、壊れているか、ド ライブの準備ができていない	ROMPaq ディスケットを使用して ROMを再度フラッシュします。『デス クトップ マネジメントについて』の ブート ブロックROMの説明を参照し てください
キーボードのScroll Lockランプの点滅 (一部のモデルのみ)	2L、1S*	システム ボードのハードウェ ア障害(グラフィックス カー ドの障害よりも先に発生した 場合)	システム ボードを交換します(修理 受付窓口へご連絡ください)
電源ランプが緑色に 点灯	なし	コンピュータの電源が入って いる	不具合ではありません
電源ランプが2秒間隔 で緑色に点滅	なし	RAMのサスペンド モード (一 部のモデルのみ) か、正常な サスペンド モード	不具合ではありません
電源ランプが無色	なし	ディスクのサスペンド モード (該当する場合) か、電源が 入っていない	不具合ではありません

^{*}Lは長いビープ音("ピー")、Sは短いビープ音("ピ")

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

動作	ビープ音	考えられる原因		対処
電源ランプが2秒間隔 で赤色または黄色に	なし	電源装置の過負荷	1.	電源ボタンを押します。電源ラン プが緑色になります
点滅 (一部のモデルのみ)			2.	コンピュータのすべてのAC電源を外します。30 秒後に再び電源を入れます
			3.	コンピュータが正常に稼動する まで、一度に1つずつオプション を取り外して、負荷を減らします
			4.	システム ボードの損傷を確認し ます
			5.	必要であれば、システム ボード を交換します(弊社の修理受付窓 ロへご連絡ください)
			6.	必要であれば、電源装置を交換します(修理受付窓口へご連絡ください)
電源ランプおよび	なし	ライザ ボードが認識されてい	1.	ライザ ボードを取り外します
ハードディスク ドラ イブ ランプが緑色に		ない	2.	コネクタの汚れを拭き取ります
点滅			3.	ライザ ボードを装着しなおします(ライザ ボードを取り外す方法について詳しくは、『ハードウェア リファレンス ガイド』を参照してください
電源ランプが1秒間隔 で赤色に点滅 (一部のモデルのみ)	なし	ROMのエラー	RC ク RC	DMPaq ディスケットを使用して DMを再度フラッシュします。『デストップ マネジメントについて』の DMフラッシュの説明を参照してく さい

2-10 お使いになる前に

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

動作	ビープ音	考えられる原因	対処
電源ランプが赤色ま たは黄色で点灯	なし	プロセッサが認識されていな い	プロセッサをシステム ボードに正し く取り付けなおします
赤色または黄色の電 源ランプが以下のい	なし	コンピュータが過熱状態	 必要であればコンピュータのカ バーを取り付けます
ずれかの状態になる 1. 1 秒間に 4 回点滅			 コンピュータの通気口が塞がれていないか、内蔵ファンが稼動し
2. 1 秒間に 2 回点滅 した後に 2 秒間休 止			ているか確認します
3. 点滅しない			

^{*}Lは長いビープ音("ピー")、Sは短いビープ音("ピ")

索引

		·	
D		<i>t</i> =	
Documentation Library CD	1–6	電源ボタン、再コンフィギュレーション	1–5
N		ドライバ、インストールとアップグレート	
NTFS		『トラブルシューティング ガイド』	2–1
アイコン	1–3	取り付け	
アクセス コントロール	1–3	新しいハードウェア	2–7
トランザクション ログ	1–2	プラグアンドプレイ対応の装置	2-7
あ		プラグ アンド プレイに対応していない	`装直 2-7
インストール			2-7
SCSIドライバ	2–6	は	
オペレーティング システム	1-1	ハードディスク ドライブ、コンフィギュ 🛚	レー
デバイス ドライバ	1–3	ション	1-2
オペレーティング システム	1 3	バッテリ	
インストール	1-1	リアル タイム クロック	2–4
復元	1–6	日付と時刻	2–4
	1 0	ビデオ ソース、複数	2–2
n		ファイル システムのフォーマット	1–2
解決方法		プラグ アンド プレイ対応の装置	2–7
一般的なトラブル	2–3	ま	
ハードウェアの取り付け	2–7	モニタ	
キーボード、テスト	2–2	接続の確認	2-2
規定に関するご注意	1–7	ディスプレイの設定の変更	1–4
ケーブル、接続の確認 コンピュータ	2–5	モニタ画面に何も表示されない	2-5
停止	2–4	Ъ	
電源切断	1-5	ランプ	2–4
	1-3	Caps Lockランプの点滅	2-4
5		Num Lockランプの点滅	2-9
サポート ソフトウェア	1–3	Scroll Lockランプの点滅	2-9
診断コード	2–8	電源ランプおよびハードディスク ドラ	
製品マニュアル	1–6	ンプの点滅	2–10
ソフトウェア		電源ランプの点滅	2-10
復元	1–6	- Lawrence - Community	_ 10
保護	1-5		

お使いになる前に 索引-1